1

Quick Guide DCS Touch Display

Der Quick Guide dient als Schnellstart zur Konfiguration von Klingeltasten, Türöffnung und Verbindung des DCS Touch Display mit externen Gegensprechstellen (z.B. Innensprechstellen, Smartphone oder Tablets).

Es wird davon ausgegangen, dass die Montage des DCS Touch Display und die Verbindung zu einem DSL Router erfolgreich durchgeführt wurde.





Anmerkung

Der Quick Guide beschreibt wie man in nur wenigen Schritten die Grundfunktionen der Türkommunikation bei dem DCS Touch Display einrichten kann. Folgende Grundfunktionen werden genauer beschrieben:

- Eintragung der SIP Server¹ Daten
- Erstellung der Kontakte
- Einrichtung der Türöffnung über die Gegensprechstelle
- Einrichtung der Türöffnung über die Codeeingabe
- Durchführung von Firmware Update

Die Einrichtung und Einstellungen der einzelnen Gegensprechstellen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Konfigurationsblättern.



Erste Schritte

DCS Touch Display – IP-Adresse auslesen und Webbrowser öffnen



Wischen Sie von Ansicht "Klingelliste" nach links, um die Ansicht "Code-Eingabe" anzuzeigen



Geben Sie den vier- oder sechsstelligen Zugangscode ein und bestätigen Sie diesen mit "OK" –

Sie gelangen zur Ansicht "Konfiguration".

Der Start-Zugangscode bei der Inbetriebnahme ist "1234"



Cń

192.168.1.150

In der Ansicht "Konfiguration" wählen Sie die Option "Netzwerk" – Sie gelangen zur Ansicht "Netzwerk"



1

☆ 💢 🔗 🔳

In der Ansicht "Netzwerk" können Sie nun die IP-Adresse des DCS Touch Display ablesen.

Geben Sie die IP-Adresse des DCS Touch Display in Ihr Browser-Fenster ein – Sie gelangen auf die Start-Seite des DCS Touch Display

PC/Laptop und DCS Touch Display müssen im selber WLAN/LAN-Netz sein

EMPFEHLUNG

Nutzen Sie die aktuellste Version von Google Chrome als Webbrowser



	Generation Software (>	Next Generatio
	192.168.1.150	← → C fi 🗋 192.10
+D Einloggen	чѿсо	SCHÜ
	ht	Übersicht
	iteinfo	 Geräteinfo
	xation: SIP Station	Applikation:
	co FW Version: 01.00.02	Schüco FW V
*) Einloggen	ALCO ht iteinfo station: SIP Station so FW Version: 01.00.02	Übersicht Übersicht Geräteinfo Applikation: Schüco FW V

Loggen Sie sich als Administrator ein – Die Übersichtsseite wird geöffnet

Die Erstanmeldung erfolgt über den Benutzernamen "admin" und das Passwort "schueco".

WICHTIG:

Bitte ändern Sie aus Sicherheitsgründen beim ersten Anmelden das Passwort für den Benutzernamen "admin".

Klicken Sie zunächst auf den Reiter "System" und dann

Änderung des Passworts für den Benutzer "admin"

	1			192.168.	178.65	C			0 1 0	H
зснΰ	ico				Inbetriebna	hmeanleitung	Eingeloggt als:	a <mark>dmin</mark>	🕒 Ausloggen	
Übersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System	>		
Authentifizi	erung									
Sie sind angemel	det als admi r	n.								
Übersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System			
System Be	enutzerverw	altung	Codecs	Logging	Fernwart	tung				
Benutzerv	verwaltun	g								
	D _1									
Benutzer	Holle	n								
+ 🗊								Filter		
Be	enutzername	e		Roll	en		undefined	1		
admin			• adm	in			\langle			
Kontakt Beispi	el 2									
Kontakt-Beispi	el 1									

Auf den Reiter "Benutzerverwaltung".

Unter "Benutzer" klicken Sie dann auf den "Stift" um den Kontakt "admin" zu editieren.

scнѿсо

Inbetriebnahmeanleitung Eingeloggt als: admin 🕞 Ausloggen

Übersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System
System	Benutzerverwa	altung	Codecs	Logging	Fernwartung		
L Profil							
Benutzern	ame	a	dmin				
Vorname							
Nachnam	e						
Ziel							
Sprache		D	eutsch	•			
Zugangsc	ode	12	234	>	4 6		
Profilbild		l	1				
Passwort ä	indern						

Unter "Zugangscode" ändern Sie bitte den Code um das Konfigurationsmenü beim Touch Display aufzurufen.

Unter "Passwort ändern", ändern Sie bitte das Passwort für das Webinterface.

WICHTIG:

Bitte verwenden Sie ausschließlich sichere Passwörter oder Codes.



Eintragung der SIP Server Daten

Um SIP Server Daten einzutragen, müssen Sie zunächst einen Accounts bei Ihrer Fritzbox oder auf "www.Linphone.org" anlegen. Nähere Infos dazu finden Sie in den jeweiligen Konfigurationsblätter "Einrichtung des Fritz!Box SIP Servers" und "Konfiguration eines Linphone.org SIP Accounts".

Die im Beispiel verwendeten SIP Server Daten sind reine Beispiel Daten und können nicht übernommen werden.

Beispiel Daten von der Fritzbox:

Registrar: fritz.box oder die IP Adresse der Fritzbox Benutzername: 620 Passwort: xxxxxxx

Beispiel Daten von Linphone.org:

Domain/Proxy: sip.linphone.org Benutzername: fripet82 Passwort: xxxxxxx

Bei Passwort bitte Ihr Passwort eintragen welche Sie bei der Einrichtung der SIP Server Daten vergeben haben.

	192.168.	.178.65	Ċ		0)(1)(1)+
scнѿсо		Inbetriebnahm	eanleitung	Eingeloggt als: admin	🕩 Ausloggen
Übersicht Netzwerk SIP	Gerät Aktivität	Kontakte	Medien	System	
& SIP-Einstellungen					
Anzeigename	DCS Touch				
Lokaler SIP-Port	5060 🕄				
Lokaler RTP-Port	16384 🕄				
雪 SIP-Server					
1. Registrarlos (Peer-to-Peer)					

Klicken Sie auf den Reiter "SIP".

Unter "SIP-Server" können Sie die Daten eintragen.

SIP Server Daten mit Fritzbox als SIP Server

SIP-Server

1. 620@fritz.box:5060		ĩ
Registration aktiviert	✓	
SIP-Server-IP-Adresse/Hostname	fritz.box	
SIP-Server-Port	5060 ©	
Benutzer-ID:	620	
Authentifizierungs-ID		
Passwort	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
DTMF-Modus	Automatisch -	

Unter "SIP-Server" können Sie die Daten eintragen.

Sind alle Einstellungen richtig gesetzt, speichern Sie bitte durch das Betätigen des Buttons.

+ SIP-Server hinzufügen

Nicht gespeicherte Änderungen wurden e

🖺 Speichern 🛛 🗶 Verwerfen

Die <u>Authentifizierungs-ID</u> wird in der Regel nicht verwendet und wird daher bei dem Quick Guide nicht näher betrachtet.

SIP Server Daten mit Linphone.org als SIP Server

I SIP-Server			
1. fripet82@sip.linphone.org:5060	1		画
Registration aktiviert	~		
SIP-Server-IP-Adresse/Hostname	sip.linphone.org		
SIP-Server-Port	5060 (2)		
Benutzer-ID:	fripet82		
Authentifizierungs-ID			
Passwort			
DTMF-Modus	Automatisch •		
2. Registrarlos (Peer-to-Peer)			Ū
+ SIP-Server hinzufügen			
 Nicht gespeicherte Änderungen wurd 		🖺 Speichem	🗶 Verwerfen

Passwort: Geben Sie das Passwort des SIP-Accounts für die Registrierung am SIP-Server ein.

<u>DTMF-Modus</u>: Standardmäßig ist hier der DTMF-Ton auf Automatisch gestellt. Diese Einstellung wird so beibehalten.



SIP-Server

1. fripet82@sip.linphone.org:5060		Registriert	Wenn die Daten korrekt
Registration aktiviert SIP-Server-IP-Adresse/Hostname	✓ sip.linphone.org		eingegeben worden sind und die Verbindung zum SIP Server
SIP-Server-Port	5060 (2)		besteht, wird sich das System
Benutzer-ID:	fripet82		Das erkennen Sie an der
Authentifizierungs-ID			Bezeichnung "Registriert"
Passwort			
DTMF-Modus	Automatisch •		
2. Registrarlos (Peer-to-Peer)		圃	
+ SIP-Server hinzufügen			

Bei einer Nicht-Registrierung gleichen Sie bitte die Einstellungen im Webbrowser mit den Einstellungen in Ihrem SIP-Server (z.B. Fritzbox oder Linphone.org) ab und versuchen Sie es erneut. Folgende Informationen erscheinen bei einer fehlerhaften Registrierung.

1. fripet82@sip.linphone.org:5060 Nic	ht registriert	Û
1. fripet82@sip.linphone.org:5060 Verbindung feb	lgeschlagen	Û

Kommunikation ohne SIP Server – Peer-to-Peer

Wenn Sie keinen SIP Server verwenden und nur über die IP Adresse der Gegensprechstelle das Gerät anrufen, spricht man von "Peer-to-Peer".

Hierfür müssen Sie keinen SIP Server konfigurieren. Sie können die Standardeinstellungen beibehalten. Bei Peer-to-Peer gibt es ein paar Einschränkungen gegenüber dem SIP Server.

Zum einen können nur Mobilgeräte mit dem Betriebssystem Android verwendet werden und Sie können lediglich pro Taste nur ein Ziel eintragen.

Klingeltaste und Verbindung zum DCS Touch Display herstellen

• •	Next Genera	ition Software 🕞								
← →	C ท 🗋 192	.168.1.150/#/cont	acts						☆ 🗖	@ ≡
	зснί	ŰСО				Inbetriebn	ahmeanleitung	Eingeloggt als: admin	🕒 Ausloggen	
	Übersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System		
	Kontakte	9								
	+ 2	÷ ±	<u>+</u>					Filter		

Klicken Sie auf den Reiter "Kontakte".

Um einen neuen Kontakt zu

erstellen, klicken Sie auf Es öffnet sich daraufhin ein neues Fenster zum Erstellen eines neuen Kontakts



Geben Sie im neu erschienenen Fenster Vornamen, Nachnamen und das Ziel für den Kontakt ein.

Unter "Ziel" tragen Sie je nach verwendetem SIP Server den Benutzernamen ein und bei Peer-to-Peer entsprechend die IP-Adresse der Gegensprechstelle die aktiviert werden soll, wenn der Kontakt

auf dem Touch Display angeklingelt wird.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit über 📤 ein Bild für den Kontakt hochzuladen.

Speichern Sie unter eingegebenen Daten ab.

Beispiel Fritzbox Benutzer

1	Profilbild	Vorname	Nachname	Ziel	
		Kontakt	Beispiel 2	5678@beispiel.com	
		Max	Mustermann	**621	*

Beispiel Linphone.org Benutzer

Profilbild	Vorname	Nachname	Ziel	
	Kontakt	Beispiel 2	5678@beispiel.com	
	Мах	Mustermann	fripet80@sip.linphone.org	8



Um dem neu erstellten Kontakt eine Taste auf dem DCS Touch Display einzurichten, folgen Sie bitte den nachfolgenden Schritten.

•••	Next Gener	ration Software (×								•
⊢ ⇒	C fi 🗋 19	2.168.1.150/#/butt	ons						☆ 🗔 🌘	● =
9	зсні	űco				Inbetriebn	ahmeanleitung	Eingeloggt als: admin	(Ausloggen	
	Übersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System		
	Gerät /	Audio Bew	egungserl	kennung	Tasten					
	Tasten									
	Vorname	 Nachnar 	me							
\langle	🕂 Taste hi	nzufügen	>							

Klicken Sie im Webbrowser auf den Reiter "Gerät" und dort auf den Abschnitt "Tasten"

Durch drücken auf **+** Taste hinzufügen öffnet sich ein neues Fenster zum Erstellen einer neuen Taste.

Öffnen Sie im neuen Fenster das Dropdown-Menü neben "Aktion oder Aktionssequenz"

Wählen Sie dort die Aktion "Ruf" aus.

Wählen Sie in der neu erschienenen Zeile "Kontakt auswählen" den von Ihnen vorher erstellten Kontakt aus.



Next Generation Software ×							
→ C 前 192.168.1.150/#/buttons						1 1 1 1	
scнѿсо				ahmeanleitung	Eingeloggt als: admin	🕪 Ausloggen	
Übersicht Netzwerk S	SIP Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System		
Gerät Audio Bewegur	ngserkennung	Tasten					
Tasten Vorname Nachname							
Neue Taste						Û	
	Vorname			Nachname			
Firmenmodus:		Einstellungen übe	erschreiben?			<u>±</u>	
Aktion oder Aktionssequenz:	Ruf	Ja	Nein			•	
Kontakt auswählen	Torsten Berg (123	34)					
Audio abdulasan	(institution)						

Nachdem Sie den neu erstellten Kontakt ausgewählt haben, erscheint automatisch das nebenstehende Fenster. Bitte bestätigen Sie die Frage durch drücken von "Ja".



Kontrollieren Sie bitte abschließend, ob die Haken bei "Audio aktivieren" und "Video aktivieren" gesetzt sind. Dies ermöglicht bei einem Ruf Ton und Bild zu übertragen.

Sind alle Einstellungen richtig gesetzt, speichern Sie bitte die neu erstellte Taste durch das Betätigen des Buttons.

Die Taste wird anschließend automatisch auf das DCS Touch Display geladen.

Türöffnung über Gegensprechstelle

Die automatische Öffnung der Tür über die Gegensprechstelle, ist eine der zentralen Anwendungen. Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie diese Konfiguration einstellen. Das Beispiel orientiert sich dabei an den Einsatz eines Schüco Safematic Schloss¹ mit einer Verdrahtung gemäß Montageplan an den IP-Secure Connector.²

5CHI	JCO				Inbetriebnahmeanleitur	g Eingeloggt als	: admin	C Auslog	gen -
Übersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte Medier	n System			
Aktivität	Aktionsseque	enzen							
🗲 Aktivitä	iten								
	Ausioser		Gerate	zustand	Aktionssequen	4			
DCS Touch	Display - IN 1 Ei	n	Ruhend		Bewegungserkennung		1		
Diebstahla	larm		Alle		Diebstahlüberwachung		1		
Bewegung	serkennung		Ruhend		Bewegungserkennung		1		
Ausgehend	les Gespräch		Alle		Bildspeicherung		1		
DTMF-Ton	empfangen 1		Aktiv (Ges	präch)	Safematic IP Secure Connec	tor	1		
+ Aktivitä Gerätezust	ät hinzufüge	Alle					_		
+ Aktivitä Gerätezust	it hinzufüge and	Alle		192.168	178.25		c		
+ Aktivitä Gerätezust	it hinzufüge and	Alle		192.168	178.25 Inbetriebnahmeanleitung	Eingeloggt als: ad	¢)	Ausloggen	
+ Aktivitä Gerätezust 5CHÙ	it hinzufüge and	Alle	Gerät	192.168 Aktivität	178.25 Inbetriebnahmeanleitung Kontakte Medien	Eingeloggt als: ad System	رچ است	Ausloggen	
+ Aktivitä Gerätezust 5CHÙ Übersicht	it hinzufüge and ÜCCO Netzwerk	Alle SIP	Gerät	192.168 Aktivität	178.25 Inbetriebnahmeanleitung Kontakte Medien	Eingeloggt als: ad System	C) Imin 🗭	Ausloggen	
+ Aktivitä Gerätezust 5CHÙ Obersicht	it hinzufüge and ÜCO Netzwerk	Alle SIP	Gerät	192.168 Aktivität	178.25 Inbetriebnahmeanleitung Kontakte Medien	Eingeloggt als: ad	C) Imin 🗭	Ausloggen	
+ Aktivitä Gerätezust 5CHÙ Übersicht	it hinzufüge and UCO Netzwerk t editieren	Alle	Gerät	192.168 Aktivität	17825 Inbetriebnahmeanleitung Kontakte Medien	Eingeloggt als: ad System	C) Imin 🗭	Ausloggen	
+ Aktivitä Gerätezust 5CHÙ Übersicht Aktivitä Gerätezusta	it hinzufüge and Vicco Netzwerk t editieren	Alle SIP	Gerät iv (Gespräch)	192.168 Aktivität	178.25 Inbetriebnahmeanleitung Kontakte Medien	Eingeloggt als: ad	C)	Ausloggen	
+ Aktivitä Gerätezust 5CHČ Obersicht Aktivitä Gerätezusta Auslöser	it hinzufüge and UCO Netzwerk t editieren and	SIP	Gerät iv (Gespräch)	192.168 Aktivität	178.25 Inbetriebnahmeanleitung Kontakte Medien	Eingeloggt als: ad	C) Imin 🏾 🏶	Ausloggen	
+ Aktivitä Gerätezust 5CHÙ Übersicht Aktivitä Gerätezusta Auslöser Auszuführe Aktionseer	and	Alle SIP	Gerät iv (Gespräch) IF-Ton empfa ematic IP Secu	192.168 Aktivität ngen 1 re Connector	17825 Inbetriebnahmeanleitung Kontakte Medien	Eingeloggt als: ad System	C) Imin (+	Ausloggen	
+ Aktivitä Gerätezust 5CHČ Obersicht Aktivitä Gerätezusta Auslöser Auslöser	it hinzufüge and Vicco Netzwerk t editieren and nde uenz Configuration	Alle SIP	Gerät iv (Gespräch) IF-Ton empfa ematic IP Secu	192.168 Aktivität	178.25 Inbetriebnahmeanleitung Kontakte Medien	Eingeloggt als: ad	C) Imin (*	Ausloggen	
+ Aktivitä Gerätezust 5CHÙ Obersicht Aktivitä Gerätezusta Auslöser Auszuführe Aktionsseq Auslöser-H	at hinzufüge and Victor Netzwerk t editieren and and configuration	Alle SIP	Gerät iv (Gespräch) IF-Ton empfa ematic IP Secu	192.168 Aktivität ngen 1 re Connector	178.25 Inbetriebnahmeanleitung Kontakte Medien	Eingeloggt als: ad	C) Imin @	Ausloggen	
+ Aktivitä Gerätezust 5CHÙ Übersicht Aktivitä Auslöser Auslöser-R DTMF-Ton	it hinzufüge and Vicco Netzwerk t editieren and nde uenz Configuration	Alle SIP	Gerät iv (Gespräch) IF-Ton empfa ematic IP Secu	192.168 Aktivität	178.25 Inbetriebnahmeanleitung Kontakte Medien	Eingeloggt als: ad	C) Imin (*	Ausloggen	

Klicken Sie auf den Reiter ,Aktivität" und dort in den Abschnitt "Aktivität".

Sie werden dort vorkonfigurierte Aktivitäten finden. Zur Türöffnung über die Gegensprechstelle nutzen Sie die Aktivität "DTMF-Ton empfangen 1"

Bitte drücken Sie den

Button – Sie gelangen auf die

Seite "Aktivität editieren"

Im Bereich "Aktivität editieren" sind bereits Default-Einstellungen vorhanden.

Den Gerätezustand "Aktiv (Gespräch)" bitte nicht veränderten. Dieser besagt in diesem Fall, dass die Türöffnung nur ausgelöst werden kann, wenn aktiv ein Gespräch stattfindet.

¹ Beim Einsatz eines E-Öffners erfolgt die analoge Vorgehensweise

² Zur Konfiguration mit anderen Schloss-Typen nutzen Sie bitte die Inbetriebnahmeanleitung



Im Bereich "Ausführende Aktionssequenz" ist standardmäßig "Safematic DCS Touch Display" eingestellt. Für das in diesem Abschnitt beschriebene Beispiel, wählen Sie hier bitte "Safematic IP Secure Connector" aus.

ANMERKUNG

Sollten Sie z.B. einen E-Öffner direkt an das DCS Touch Display angeschlossen haben, so müssen Sie hier "E-Öffner DCS Touch Display" auswählen.

Im Bereich "DTMF-Ton" legen Sie fest, mit welcher Taste auf der Gegensprechstelle, Sie die Öffnung der Tür aktivieren (im Beispiel ist hier die Tastennummer 1 ausgewählt)

Bedeutet, dass beim Drücken der Tastennummer 1 an der Gegensprechstelle, ein Signal an den IP Secure Connector gesendet wird, dass das Safematic Schloss die Tür öffnet.

192.168.178.25 зснїсо Ausloggen Eingeloggt als: admin Inbetriel Übersicht Netzwerk Medien SIP Gerät Aktivität Kontakte System Aktivität editieren Gerätezustand Aktiv (Gespräch) Auslöser DTMF-Ton empfangen 1 Auszuführende - 🎤 Safematic IP Secure Connector Aktionssequenz Auslöser-Konfiguration DTMF-Ton auswählen DTME-Ton Zurück B C D

1 Nicht gespeicherte Änderungen wurden erkannt!

🖹 Speichern 🗙 Verwerfen

Bitte speichern Sie die Einstellungen

Sie haben die Türöffnung über die Gegensprechstelle erfolgreich durchgeführt.

Türöffnung über Gegensprechstelle

• < >	ED			192.168.17	78.65	Ċ]		ÔØ
зснί	٥٦Ľ				Inbetriebnahr	neanleitung	Eingeloggt als:	admin	Ausloggen
Übersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System		
System	Benutzerverw	altung	Codecs	Logging	Fernwartung				
🛠 System									
Auslieferung	szustand wiede	rherstellen	Anwen	dung neu starter	Gerät neu	starten	Gerät updaten		
🏶 Konfigu	ration								
Exportieren	Importieren								
Sprache	e und Regio	n							
Gerätespra	che	Deutsc	h						•
Gerätestan	dort	Deutsc	hland						*

Unter dem Reiter "System" und wählen Sie zunächst "Benutzerverwaltung" aus.

👪 Benutzerverwaltung

Benutzer Rollen		
+		Filter
Benutzername	Rollen	undefined
admin	• admin	1
Kontakt Beispiel 2		1
Kontakt-Beispiel 1		/

Unter "Benutzer" wählen Sie dann den Benutzer aus, bei dem Sie den Code für die Türöffnung einrichten wollen und klicken auf

um den Benutzer zu editieren.



1 Profil

_

Benutzername	Kontakt-Beispiel 1				Unter "Zugangscode" können Sie entweder sich einen 4. eder
Vorname	Max				6-stelligen Code generieren
Nachname	Mustermann				lassen in dem Sie auf die
Ziel	**701				
Sprache	Deutsch -				Sie können sich auch den frei
Zugangscode	2017	4 6			wählen in dem Sie in das Feld
Profilbild					den Wunschcode eintragen.
Passwort ändern					
Zugangscode	2017	4 6			Nach dem Sie den Code
Profilbild	I				eingegeben haben, müssen Sie
Passwort ändern					noch die Aktionssequenz wählen die bei der Codeeingabe
Rollen					ausgeführt werden soll.
admin					In unserem Besipiel wollen wir die Tür mit Safematic öffnen
Erlaubte Aktionssequenz	zen				Deshalb wählen wir auch die
Bewegungserkennung					Aktionssequenz aus.
Bildspeicherung					
DCS Näherungstaster als Zentr	alruf				
Diebstahlüberwachung					
E-Öffner DCS Touch Display					
E-Öffner IP Secure Connector					
Konfigurationsansicht					Sind alle Einstellungen richtig
LED Spotlight DCS Touch Displ	ay				gesetzt, speichern Sie bitte die
LED Spotlight IP Secure Conne	ctor				Daten durch das Betätigen des
Safematic DCS Touch Display					
Satematic IP Secure Connecto	r				Buttons.
 Nicht gespeicherte Änderung 	en wurden erkannt!		🖺 Speichern	X Verwerfen	



Firmware-Update hochladen

Das neuste Firmware-Update des DCS Touch Display ist unter www.schueco.de verfügbar und kann dort heruntergeladen werden.

Um das Firmware-Update auf das DCS Touch Display zu laden, folgen Sie bitte der nachfolgenden Anleitung. Zum Öffnen und Einloggen auf dem Webbrowser des DCS Touch Display folgen Sie bitte den Anweisungen unter "Erste Schritte".



sснѿсо

	192.168.178.25	C	60
schüco	Inbetriebnahmeanleitung	Eingeloggt als: admin	🖼 Ausloggen 🔺
	Applikation wird neu gestartet.		
	12		

Nachdem, die Update-Datei hochgeladen wurde, wird diese automatisch auf das DCS Touch Display geschrieben. Während des Prozesses wird im Webbrowser die nebenstehende Information angezeigt. Das DCS Touch Display ist während der Dauer schwarz.

WICHTIG

Da der Prozess bis zu 25 Minuten dauern kann, bitte das DCS Touch Display so lange nicht vom Netz trennen bis das Touch Display von alleine wieder hochgefahren ist.

Service und Support

Hohe Kundenzufriedenheit wird bei Schüco großgeschrieben. Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder besondere Probleme auftreten, die in der verfügbaren Dokumentation nicht ausführlich behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über den Technischen Support Gebäudeautomation anfordern.

Ihre Ansprechpartner sind unter folgender Service-Rufnummer erreichbar: Hotline - MB Systeme

Bitte wenden Sie sich an Ihre jeweils zuständige Niederlassung. Hotline - Technischer Support Gebäudeautomation Tel.: +49 (0) 521 - 783 665 Fax: +49 (0) 521 - 783 9071 E-Mail: Support_automation@schueco.com

Service-Zeiten: Mo - Do: 8:00 - 16:30 Uhr Fr: 8:00 - 15:00 Uhr